

Link do produktu: <https://www.sklepmaniek.pl/zestaw-nawadniania-kropelkowego-professional-10-m-z-reduktorem-cisnienia-2-linie-kroplujace-waz-20m-szybkoszlaczki-zegar-teger-p-85255.html>



## Zestaw nawadniania kropelkowego PROFESSIONAL 10 m z reduktorem ciśnienia 2 linie kroplujące. wąż 20m. szybkoszlaczki. zegar TEGER

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>268,00 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>217,89 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>T-O-ZESNK10-RC</b> |
| Kod EAN          | <b>5902287205367</b>  |
| Producent        | <b>Teger</b>          |

### Opis produktu

#### Zestaw nawadniania kropelkowego PROFESSIONAL 10 m z reduktorem ciśnienia 2 linie kroplujące. wąż 20m. szybkoszlaczki. zegar TEGER

Zestaw nawadniania kropelkowego PROFESSIONAL 10 m z reduktorem ciśnienia (2 linie kroplujące, wąż 20m, szybkoszlaczki, zegar) TEGER to kompleksowe rozwiązanie do nawadniania pojedynczych roślin w szklarniach lub donicach. Nawodnienie kropelkowe - kapilarne znacznie przyspiesza i optymalizuje sam proces podlewania, co pozytywnie wpływa na jakość uzyskanych plonów, a co więcej pozwala na obniżenie kosztów zużycia wody. Zestaw jest łatwy w instalacji, wykonany z wysokiej jakości materiałów umożliwia równomierne rozprowadzenie wody i składników odżywczych do korzeni każdej rośliny z osobna. Idealny do nawadniania roślin w szklarniach i donicach .

Zalecenia: Zmierz i przytnij wymaganą długość rury do podlewania. Zalecamy pozostawienie około 50 cm wolnej przestrzeni na końcu nawadniania. Aby system nawadniający służył długo, powinien on być używany oraz przechowywany w dodatniej temperaturze powietrza. Przymocuj rurę irygacyjną do podłoża za pomocą szpilek dołączonych do zestawu. Jeżeli chcesz aby system nawadniania kapilarnego włączał się oraz wyłączał samoczynnie zalecamy na początku systemu założyć sterownik urządzeń nawadniających. Pod koniec sezonu nawadniania cała woda musi zostać usunięta z systemu nawadniającego. Posadź rośliny, a następnie wbij w ziemię obok nich kapilary systemu nawadniającego. W przypadku nawadniania grawitacyjnego zbiornik na wodę należy podnieść na minimalną wysokość 1 m powyżej miejsca nawadniania. W przypadku korzystania z wody z kranu należy podłączyć do kranu reduktor ciśnienia wody (dołączony do zestawu).

**Reduktor ciśnienia:** TAK

**Długość linii kroplującej [m]:** 10

**Zakres ciśnienia roboczego [bar]:** 1-5

**Materiał:** tworzywo sztuczne Polietylen (PE)

---

**Średnica zewnętrzna węża [mm]:** 16

**Grubość ścianki [mm]:** 1.25

**Akcesoria:** Szpilka mocująca 25 szt, Kolano 16mm 1 szt, Korek 16mm 2 szt., Trójnik 16mm 1 szt, Reduktor ciśnienia 1szt, Przebijak 1 szt, Patyki kapilarne 10 szt x4 (czwórnik), Wąż 20m 1 szt, Przyłącze do kranu 1/2" & 3/4" 1szt, Łącznik węża 1/2" 1 szt, Szybkozłączka 1/2" - bez waterstop 1 szt, Zegar do wody - 2 godziny 1 szt.

### **Zastosowanie:**

W gospodarstwach zajmujących się ogrodami hodowlą roślin a także w przydomowych ogrodach. Doskonale sprawdza się do nawadniania roślin w szklarniach i donicach. Przepływ wody z jednego kapilarnego węża do nawadniania to ok 1/2 litra/1h przy ciśnieniu wody 1 bar co daje dużą oszczędność. Wodę można dostarczać do systemu nawadniającego na dwa sposoby: z kranu lub za pomocą grawitacji własnej ze zbiornika na wodę np. na deszczówkę w tym celu należy go podnieść na wysokość 1 m.

**Producent: Teger**